

## Údržba Al prosklených fasád, výkladců, oken a dveří

---

### Čištění :

Pro čistý a jasný vzhled sklo - hliníkových výkladců, oken a dveří a tím i zvýšení maximální životnosti povrchové úpravy je důležité řádně odstranit prach a nečistoty.

Stěny doporučujeme umývat čistou vodou o teplotě do 60°C s pomocí měkkého kartáče. K odstranění pevných usazenin může být použit neagresivní saponát s koncentrací do 10% s následným opláchnutím čistou vodou.

Na skleněné výplně je třeba použít odpovídající čisticí prostředek na skla.

### Upozornění:

- na čištění nepoužívat rozpouštědla, abrasivní látky a koncentrované saponáty
- vyčištěná místa důkladně opláchněte
- vždy postupujte při čištění od shora dolů a ihned oplachujte čistou vodou

### Je nutné provádět pravidelnou údržbu:

- čištění, odstraňování nečistot v odvodňovacích kanálcích
- mazání pohyblivých součástí - kliky (nejlépe silikonovým olejem WD40)
- ošetření gum

Čištění a údržba se provádí za pomoci mobilního přenosného přístupového zařízení schváleného typu (schůdky, dvojitý žebřík) nebo z úrovně podlahy prodlouženým mycím náčiním (délka 2,5 m).

Práce doporučujeme svěřit odborným firmám.

### Drobné opravy :

Během kontrolní prohlídky můžete najít místa na hliníkových konstrukcích s poškozenou povrchovou úpravou. Drobné povrchové oděrky je lepší ponechat bez ošetření. Jsou-li oděrky hlubší, až na základní materiál je snadné opravit je zatřením odpovídající barvou, která však nijak nepoškodí povrchovou úpravu profilů. Také je důležité zajistit, aby aplikace barvy nebyla širší, než poškozené místo. Proto je nutné opravu provádět velmi pečlivě s použitím jemných štětečků. Vzhledem k tomu že opravárenská barva může mít odlišný odstín, doporučujeme barvu aplikovat na co nejmenší plochu z důvodu minimalizování možných barevných odlišností.